

DC 116 Rádiový senzor vetra/svetla



- Senzor potrebuje 230 V napájanie
- Najskôr musíte motor naprogramovať ručným diaľkovým ovládačom a potom toto nastavenie skopírujte na senzor vetra/svetla. Kopírovanie: nie je potrebné odpojenie napájania. Na strane pôvodného ovládača stlačte 2x tlačidlo „P” (prijímač 2x pípne) a potom stlačte tlačidlo „P”, ktoré sa nachádza dole na senzore vetra/svetla (keď prijímač viackrát pípne, naznačuje tým, že programovanie je hotové).
- Rolety môžete núdzovo uzatvoriť tlačidlom „UP” dole na senzore
- Silu vetra a svetla môžete nastaviť malými gombíkmi keď vyberiete väčšie hodnoty, rolety budú reagovať len na väčší vietor alebo svetlo. Pokiaľ nepotrebuje senzor svetla, gombík môžete nastaviť na 0.
- Pokiaľ je senzor nastavený zlým smerom (otvorí sa, keď fúka vietor), tak musíte ručný ovládač nastaviť na opačný smer ako predtým, a odtiaľ nastavenie opäť prekopírovať na senzor vetra/svetla!

1 Doladenie diaľkového ovládača (Motor, ktorý chcete programovať, musí byť pod napätím!)

