

## Užívateľská príručka DC1803

### 1. Nastavenie času

Stlačte tlačidlo MODE na zadnej strane diaľkového ovládača a nastavte displej do stavu man (ručne). Stlačte tlačidlo TIME a držte ho stlačené asi 5 sekúnd, až začnú hodiny na displeji blikať. Teraz použite tlačidlá DOLE / HORE na prednej strane diaľkového ovládača pre nastavenie hodín, potom krátko stlačte tlačidlo ukazujúce doprava.

Teraz pomocou tlačidiel DOLE / HORE na prednej strane diaľkového ovládača nastavte správnu minútu. Po nastavení času znova stlačte tlačidlo ukazujúce doprava a pomocou tlačidiel DOLE / HORE nastavte presný deň (od pondelka do nedele). Po dokončení stlačte a podržte tlačidlo TIME po dobu približne 8 sekúnd, kým čas neprestane blikať. Potom znova stlačte krátko tlačidlo TIME a čas začne fungovať. Blikajúca dvojbodka indikuje, že hodiny fungujú.

### 2. Prevádzkové režimy

Môžete zvoliť 3 režimy stlačením tlačidla MODE.

Man: Rolety môžu byť ovládané iba ručne, nastavené časové programy sú neaktívne.

Auto: Automatický režim, ktorý umožňuje, aby naprogramované kanály fungovali automaticky.

Random: Malý štítok za nápisom AUTO označuje náhodný režim pohybu. Automatický pohyb v časovom posune od prednastaveného časového pásma. (Funkcia POVOLENÁ)

### 3. Programovanie kanálu

Kanál je možné nastaviť stlačením tlačidla MODE a zvolením režimu AUTO.

Prejdite na kanál pomocou tlačidiel pre navigáciu vpravo / vľavo. Nastavenie časových príkazov začnite dňom, zadaným počas nastavovania času.

Stlačte tlačidlo TIME (približne na 5 sekúnd), zobrazí sa čas pre vytiahnutie rolety ráno. Opätovným krátkym stlačením tlačidla TIME začne blikáť hodina času vyťahovania. Nastavte hodinu pomocou tlačidiel DOLE / HORE, potom krátko stlačte tlačidlo ukazujúce doprava a nastavte minútu. Ak máte presný čas na vytiahnutie zadaný, krátko stlačte tlačidlo TIME a už môžete prejsť na nastavenie času pre vytiahnutie v ďalší deň.

Opakujte tieto kroky pre každý deň v týždni. Pre jednotlivé dni môžu byť nastavené individuálne, ale aj rôzne časy.

Po dokončení zaznamenávania časov vyťahovania krátko stlačte tlačidlo MODE a nastavte tiež časové príkazy pre spustenie.

Nastavte hodinu pomocou tlačidiel DOLE / HORE, potom krátko stlačte tlačidlo ukazujúcu doprava a nastavte minútu. Ak máte presný čas spustenia zadaný, krátko stlačte tlačidlo TIME a už môžete prejsť na nastavenie času pre spustenie v ďalší deň.

Opakujte tieto kroky pre každý deň v týždni. Pre jednotlivé dni môžu byť nastavené individuálne, ale aj rôzne časy.

Ak máte presný čas spustenia zadaný, stlačte a podržte tlačidlo TIME (približne na 8 sekúnd), kým čas zobrazený na displeji neprestane blikat! Tým sa uložia všetky programy.

#### **4. Správna funkcia**

Časy pre vyťahovanie a spúšťanie nie je možné nastaviť v rámci jednej hodiny!

#### **5. Výmena batérie**

Prístroj je napájaný batériou CR2450.

**Záruka na diaľkové ovládanie: 2 roky!**